

# Manual de Usuario

## DAHUA DH-PFM914

Pinza para crimpear Pass Through RJ11, RJ45 con cortador y pelador de cable

## Introducción

La pinza Dahua DH-PFM914 está diseñada para facilitar la instalación y mantenimiento de redes mediante un proceso eficiente y preciso de crimpado de conectores RJ11 y RJ45. Además, incorpora herramientas adicionales como un cortador y un pelador de cables, lo que la convierte en una solución completa para trabajos de cableado.

## Características Principales

- Compatible con conectores Pass Through RJ11 y RJ45.
- Fabricada en acero A3, resistente y duradero.
- Herramienta multifunción: crimpado, corte y pelado de cables.
- Mango ergonómico para un uso cómodo y seguro.

## Instrucciones de Uso

### 1. Preparación del cable

Inserta el cable en la sección de pelado y realiza una ligera presión hasta retirar el aislamiento.

### 2. Inserción del conector

Asegúrate de que los cables estén en el orden correcto. Deslízalos en el conector RJ11 o RJ45 Pass Through hasta que sobresalgan por el extremo.

### 3. Crimpado

Coloca el conector en la ranura adecuada de la pinza y presiona firmemente para asegurar un ajuste correcto.

### 4. Corte de cables sobrantes

La pinza cortará automáticamente el exceso de cable al realizar el crimpado en conectores Pass Through.

### 5. Corte y pelado adicionales

Utiliza las áreas específicas de la herramienta para cortar o pelar otros cables si es necesario.

## Mantenimiento y Cuidado

- Limpia la herramienta con un paño seco después de su uso.
- Almacénala en un lugar seco para evitar la corrosión.
- Asegúrate de que los tornillos y mecanismos estén ajustados periódicamente.